

TUBAZIONI ARIA COMPRESSA

- Prevedere raccordo "a collo di cigno" tra tubazione compressore e collettore.
- Prevedere by-pass per serbatoio, essiccatore, filtri.
- Attacchi aria: serbatoio 2"; essiccatore 1"1/2; filtri 1"1/2.

TUBAZIONI SCARICO CONDENSA

- Montare valvola di non ritorno su ogni tubo, se è previsto un collettore.
- Per serbatoio, montare scarico automatico temporizzato elettronico.

COPIA CLIENTE	COPIA INSTALLATORE			COPIA U.T.]		
dal 1919 compressori d'aria automazione pneumatica Via Trebbia, 4 Valmadrera LC Tel. 0341.550485 Fax 0341.550256 info@vinc.it www.vinc.it	Disegnato da	Controllato da	Approvato da - data		Nome file	Data	Scala
				SALA COMPRESSORI SCHEMA IDRAULICO			
						Modifica 0.0	Foglio 1/1